

V-tüüpi ATV lumesaha kasutusjuhend – Pitest Auto OÜ

Pitest Auto V-tüüpi lumesahk on mõeldud tänavate, kõnniteede, maanteed, liivateede ja kõvakattega platside lumest puhastamiseks. **Lumesahk on mõeldud vaid lume lükkamiseks.** Saha ei tohi kasutada jää, liiva, kruusa, kivide või muu sarnase teisaldamiseks. Saha ebaotstarbekas kasutamine võib kaasa tuua sahale vigastuste tekkimise ning halvimal juhul konstruktsiooni purunemise. **Lumesaha kasutamisel tuleb vältida otsasõite takistustele, mis võivad kahjustada saha konstruktsiooni.**

Saha reguleerimine: Pärast saha paigaldamist ATV adapteri külge reguleeri reguleerimispoltide (vt joonis) abil saha asend nii, et sahk toetuks V-asendis kogu tööpinnaga vastu maad. Seejärel fikseeri poldid kontramutritega.

Saha tööasendi vahetamine: Saha tööasendit vahetades veendu alati, et tööasendi fiksaatorpoldid (vt joonis) liiguksid lõpuni oma pessa. Vajadusel suru käega fiksaatorpoldi käepidet. Kui fiksaatori reguleerimisavadesse on kogunenud lumi, jää või muu takistus, mis segab fiksaatorpoldi liikumist, puhasta avad enne tööasendi vahetamist (mitte lõpuni olevad fiksaatorpoldid võivad põhjustada regulaatori detailide kulumist). Regulaatori liikuvaid osi tuleks aegajalt õlitada.

5. Garantiitingimused, mis kehtivad V-tüüpi lumesahkadele:

- Tootele kehtib 12 kuune garantiiaeg, mis hakkab kehtima alates seadme üleandmisest ostjale. Üleandmist tõendab ostja allkirjaga müügiarve või seadme otsene tarnimine ostjale.
- Garantiiperioodi vältel vastutab tootja kõikide valmistamisvigade eest.
- Tootjal on kohustus asendada puudustega toode üksnes juhul, kui toote või selle detaili parandamine ei ole võimalik.
- Garantiiga ei ole hõlmatud puudused:
 - o mis on tekkinud seoses loomuliku kulumisega,
 - o mis on tekkinud teekatte eripärast või kahjustustest,
 - o mis on tekkinud seoses toote kasutamisega vastuolus selle kasutusjuhendiga või otstarbega,
 - o mille kahjustamise suurenemise oleks ostja saanud mõistliku kasutamise juures ära hoida,
 - o mis on tekkinud liiklusõnnetuse tagajärjel.
- Seadme garantiitähtaeg lõppeb ennetähtaegselt juhul, kui:
 - o seadet kasutatakse ebaotstarbekalt,
 - o seadet on iseseisvalt parandatud ilma müüjat/tootjat sellest eelnevalt teavitamata või müüja/tootjaga kooskõlastamata.
- Garantiitähtajal asendatud toote või selle osa garantii kehtib toote esialgse garantiiaja lõpuni.

Tootejoonis

